

NÁVOD K POUŽITÍ

Automatická závěsná hračka pro kočky s pohyblivým míčkem

Před prvním použitím si pozorně přečtete celý návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

1. Vložení baterií

1. Vypněte hračku a sejměte ji z nábytku.
2. Pomocí vhodného šroubováku povolte šroubek na zadním krytu prostoru pro baterie.
3. Opatrně sejměte kryt.
4. Vložte **2 baterie typu AAA**. Dodržujte správnou polaritu označenou symboly **+** a **-** uvnitř prostoru.
5. Nasadte kryt zpět a šroubek přiměřeně dotáhněte.
6. Nekombinujte nové a použité baterie ani baterie různých typů.
7. Baterie nejsou součástí balení.

2. Upevnění hračky

1. Vyberte pevnou, rovnou a stabilní hranu stolu, police nebo kočičího odpočívadla.
2. Povolte spodní šroubovací část držáku tak, aby bylo možné držák nasunout na hranu.
3. Nasuňte držák dostatečně hluboko na vybranou hranu.
4. Otáčením spodní rukojeti držák pevně dotáhněte.
5. Lehkým zatažením ověřte, že se základna neposouvá ani neuvolňuje.
6. Plyšový míček musí viset volně a nesmí narážet do ostrých hran nebo okolních předmětů.

3. Spuštění hračky

1. Ujistěte se, že je hračka správně upevněná a šňůrka není zamotaná.
2. Stiskněte ovládací tlačítko na horní straně zařízení.
3. Mechanismus začne šňůrku automaticky navíjet a uvolňovat, takže se míček pohybuje nahoru a dolů.
4. Před připuštěním kočky krátce ověřte, že se míček pohybuje volně a zařízení zůstává pevně uchycené.
5. Po skončení hry zařízení vypněte.

4. Seznámení kočky s hračkou

Nechte kočku, aby si zařízení nejprve v klidu prohlédla a očichala. Hračku zapněte až ve chvíli, kdy se zvíře cítí bezpečně. Při prvních hrách zůstaňte poblíž a kočku ke kontaktu nenutěte.

5. Čištění a údržba

- Plastový povrch otírejte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- Plyšový míček čistěte pouze povrchově jemným mýdlem a vodou.
- Před dalším použitím nechte všechny části úplně vyschnout.
- Elektrickou základnu nikdy neponořujte do vody.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani bělidla.
- Pravidelně kontrolujte stav šňůrky, míčku, držáku a krytu baterií.
- Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.
- Výrobek uchovávejte na suchém a chladném místě mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla.

6. Důležitá bezpečnostní upozornění

- Výrobek je určen **pouze pro domácí zvířata**. Nejedná se o dětskou hračku.
- Kočku při používání vždy sledujte.
- Zařízení a jeho šňůrku uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není výrobek opotřebovaný, prasklý nebo jinak poškozený.
- Při poškození šňůrky, míčku, plastového krytu nebo držáku výrobek okamžitě přestaňte používat.
- Odstraňte všechny uvolněné části, aby je zvíře nemohlo spolknout.
- Malé nebo oddělené části mohou představovat riziko udušení či neprůchodnosti trávicího traktu.
- Hračku nenechávejte bez dozoru zvířeti, které má tendenci hračky silně kousat nebo ničit.
- Zařízení nevystavujte vodě, dešti ani vysoké vlhkosti.
- Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než pro který byl navržen.
- Pokud se u zvířete objeví zarudnutí, svědění nebo jiné podráždění, používání přerušete a poraďte se s veterinářem.

7. Informace uvedené v původním manuálu

- Název výrobku: potřeby pro domácí zvířata
- Model: potřeby pro domácí zvířata
- Číslo šarže / sériové číslo: 146
- Výrobce: Wuhan Kangzhi'an Network Technology Co., Ltd.

- Adresa výrobce: Room 01, 0-27, Building 9, No. 9, No. 58, Guanggu Avenue, Donghu New Technological Development Zone, Wuhan City, Hubei Province
- E-mail výrobce: 346112660@qq.com
- Zplnomocněný zástupce v EU: E-CrossStu GmbH
- Adresa: Mainzer Landstr. 69, Frankfurt am Main, Německo
- E-mail: E-CrossStu@web.de