

Návod k instalaci, použití a údržbě

Ochranná samolepicí podložka na čalouněný nábytek

Před prvním použitím

Výrobek vyjměte z obalu a zkontrolujte, zda není poškozený, deformovaný nebo neúplný. Před instalací si zvolte vhodné místo a ověřte, že je povrch suchý, čistý a zbavený prachu i mastnoty.

Před nalepením doporučujeme vyzkoušet přilnavost na malé, méně viditelné části nábytku. Výrobek nemusí být vhodný pro kůži, koženku, samet, velmi jemné nebo speciálně povrchově upravené textilie.

Postup instalace

1. Očistěte povrch nábytku

Místo, na které chcete podložku připevnit, důkladně očistěte suchým nebo mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Před pokračováním nechte povrch zcela uschnout.

2. Upravte podložku na požadovanou velikost

Podložku přiložte k nábytku, odměřte potřebnou velikost a pomocí ostrých nůžek ji opatrně zastříhněte.

3. Odstraňte ochrannou vrstvu

Zadní bílou ochrannou fólii postupně sloupněte. Nedoporučujeme odstranit celou fólii najednou, aby se podložka během instalace nepřilepila na nesprávné místo.

4. Nalepte podložku na nábytek

Začněte u jednoho okraje a podložku postupně přitlačujte k povrchu. Rukou ji vyhlaďte od středu směrem k okrajům, aby pod ní nezůstaly záhyby nebo vzduchové bubliny.

5. V případě potřeby podložku zajistěte

Na vhodném čalouněném nábytku lze podložku dodatečně upevnit pomocí spirálových fixačních kolíků. Kolíky používejte pouze tehdy, pokud nemohou poškodit konstrukci nebo potah nábytku. Nejsou vhodné pro kůži, koženku, dřevo ani jiné tvrdé či choulostivé povrchy.

Po instalaci zkontrolujte, zda podložka pevně drží a nikde se neodlepuje.

Pokyny k používání

- Výrobek používejte pouze k určenému účelu v suchém vnitřním prostředí.
- Chraňte jej před vysokými teplotami, nadměrnou vlhkostí, otevřeným ohněm a ostrými předměty.
- Pravidelně kontrolujte, zda podložka i případné fixační kolíky pevně drží.
- Pokud se výrobek uvolní, poškodí nebo zdeformuje, přestaňte jej používat.
- Výrobek není hračka. Instalaci musí provádět dospělá osoba.
- Malé fixační součásti uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k jejich spolknutí.
- Zvíře při prvním používání sledujte a zabraňte okusování nebo polykání částí výrobku.

Čištění a údržba

- Běžné nečistoty a prach odstraňujte suchým nebo mírně navlhčeným měkkým hadříkem.
- Výrobek nenamáčejte ani neperte, pokud není u konkrétní varianty výslovně uvedeno, že je omyvatelná.
- Nepoužívejte dezinfekční prostředky, ocet, prací prostředky, rozpouštědla ani jiné agresivní nebo žíravé čisticí přípravky.
- Po očištění nechte výrobek přirozeně uschnout na dobře větraném místě.
- Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření a nesušte jej v sušičce ani u topení.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, očistěte jej a uložte na suchém, větraném místě. Zabraňte silnému stlačení nebo přehnutí.

Upozornění: Výrobce ani prodejce neodpovídá za poškození nábytku způsobené nevhodným povrchem, nesprávnou instalací nebo použitím fixačních kolíků. Před celoplošným nalepením vždy vyzkoušejte výrobek na malé, skryté části materiálu.



Clean the sofa surface



Cut the sheet to your preferred size



Peel off the white backboard



Apply the adhesive sheet to furniture



Secure with twist pins if needed

